

DT-T70/U2 ユーザーズマニュアル

このたびは、本製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。本製品を正しく使用するために、はじめにこのマニュアルをお読みください。お読みになった後は、大切に保管してください。

本製品はGガイドの電子番組表に対応しています。




ロヴィ、Rovi、Gガイド、G-GUIDE、およびGガイドロゴは、米国 Rovi Corporationおよび／またはその関連会社の日本国内における商標または登録商標です。
Gガイドは、米国Rovi Corporationおよび／またはその関連会社のライセンスに基づいて生産しております。
米国Rovi Corporationおよびその関連会社は、Gガイドが供給する放送番組内容および番組スケジュール情報の精度に関しては、いかなる責任も負いません。また、Gガイドに関連する情報・機器・サービスの提供または使用に関わるいかなる損害、損失に対しても責任を負いません。

ステップ1 箱に入っているものを確認しよう

万が一、不足しているものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

□DT-T70/U2(本体).....1 個

《前面》



- 家庭用アンテナ変換アダプター...1 本 (F型コネクタ―)
- B-CAS (ビーキャスト) カード... 1枚
- ユーティリティーCD..... 1 枚
- USBケーブル.....1 本
- ✓ユーザーズマニュアル(本紙)... 1 枚
- ゴム足シール..... 4 個
- 地デジ・BS/CS が受信できないときは...1 枚


※B-CASカードは、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズから供給されたものを同梱しています。本製品の修理をご依頼いただく際は、製品と一緒に付属のB-CASカードもBUFFALO修理センターへお送りください。

※本製品の保証書は本紙に印刷されています。修理の際は必要事項を記入のうえ切り取って、本製品と一緒にお送りください。

※ユーティリティーCDには、本製品の付属ソフトウェアやヘルプが収録されています。詳しい操作手順はヘルプをご参照ください。


※追加情報が別紙で添付されている場合は、必ず参照してください。

※付属のゴム足シールは、右図の位置に貼付してください。



ステップ2 B-CASカードをセットしよう

デジタル放送を視聴・録画するには、本製品に付属のB-CASカードをセットする必要があります。必ず次のようにセットしてください。



右上へつづく

注意

- 強制** 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやアルミサッシなど)に手を触れて、身近の静電気を取り除いてください。
人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させる恐れがあります。
- 強制** パソコンおよび周辺機器の取り扱いには、各機器のマニュアルをよく読んで、各メーカーの定める手順に従ってください。
- 禁止** 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。
本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因となります。
- 禁止** 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソコンに悪影響を及ぼすことがあります。
 - ・強い磁界、静電気が発生するところ
 - ・温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ
 - ・ほこりの多いところ
 - ・振動が発生するところ
 - ・平らでないところ
 - ・直射日光が当たるところ
 - ・火気の周辺、または熱気のかもところ
 - ・漏電、漏水の危険があるところ

強制 本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使いのパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内 (ハードディスク等)のすべてのデータをMOディスク、フロッピーディスク等にバックアップしてください。
誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害を最小限に抑えることができます。

バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

- 強制** 各接続コネクタのチリやほこり等は、取り除いてください。また、各接続コネクタ―には手を触れないでください。
故障の原因となります。
- 禁止** 本製品の上に物を置かないでください。
傷がついたり、故障の原因となります。
- 禁止** シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。
本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を含ませ、かたしぼってから拭き取ってください。
- 禁止** 本製品へのアクセス中は、本製品からUSBケーブルや電源ケーブルを抜いたり、パソコンを再起動しないでください。
データが消失、破損する恐れがあります。
- 強制** 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。
条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

バッファローホームページ(buffalo.jp) トップの検索ウィンドウに半角で「8007」と入力し、検索ボタンをクリックすると、よくある質問を表示します。困ったときにご参照ください。

8007 検索

「設定がうまくいかない」、「故障かな？」と思ったら

サポートセンターのご案内

本製品に関するお問合せはサポートセンターで受け付けています。

- お問合せの際は、まず、弊社サポートページをご確認ください。
お客様からお寄せいただいたお問合せを元にした、ピックアップ Q&A やよくある質問をご紹介します。機種や症状別に参照することも可能です。ぜひご覧ください。

- インターネット (E メール)： ※お問合せフォームからご質問いただけます。
 - 個人のお客様 ハロー!バッファロー 86886.jp (http://www 不要) 86886.jp 検索
 - 法人のお客様 ハロー!バッファロー 86886.jp/mail/ (http://www 不要)
 - 法人のお客様 ハロー!バッファロー 86886.jp/hojin/ (http://www 不要)

- 電話： お問合せの際には、あらかじめ下記の項目をご確認ください。よりスムーズに回答することが可能です。1. ご使用の弊社製品名 2. パソコンの型番 3.OS のバージョン 4. トラブルの内容をお知らせください。

受付時間や電話番号などは、変更されることがあります。
詳細は弊社ホームページ (86886.jp) をご覧ください。

- 個人のお客様窓口 050-3163-1825
9:30～19:00 (日曜日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)
- 法人のお客様窓口 050-3163-2000
9:30～12:00 13:00～17:00 (土日祝日、夏期休暇、年末年始、法定点検日を除く)

修理のご案内

万が一、製品が故障した場合は、下記のサイトより「インターネット修理予約システムで申込む」をご利用いただき、商品を弊社修理センターまでご送付ください。事前に修理を予約いただくことで、修理期間の短縮や修理状況の確認を行うことができます。

PC ハロー!バッファロー 86886.jp/shuri/ (http://www 不要)
携帯電話で修理品の送付先を確認することができます。
右のバーコードを携帯電話で読み取ってください。

ユーザー登録のご案内・添付品の販売 (備品販売窓口)

- ユーザー登録 PC ハロー!バッファロー 86886.jp/user/ (http://www 不要)
- ダウンロードの代行サービス (有料) PC ハロー!バッファロー 86886.jp/bihin/ (http://www 不要)
- AC アダプター、ケーブル、その他付属品 PC http://www.buffalo-direct.com バッファローダイレクト 検索

コミュニティサイト

- お客様サポートホームページ上において、パソコンや周辺機器の疑問・質問を書き込み、知っている人が答えて解決するコミュニティサイト「ZQwoonetSAK2 (サクサク)」をご用意させていただいております。ぜひご利用ください。

PC http://www.zqwoo.jp/sak?foo=bar SAK2 検索

※We provide technical and customer support only to Japanese OS.
We provide technical and customer support only in Japanese language.
We provide technical and customer support only for use in Japan.
弊社へご提供の個人情報には次の目的のみを使用し、お客様の同意なく第三者への開示は致しません。
・お問合せに関する連絡・製品上のお問い合わせ (サポートセンター)・添付品の販売業務 (備品販売窓口)
・製品配送・詳細症状の確認/見積り業務/品質向上の為の速発の動作状況確認 (修理センター)

安全にお使いいただくために必ずお守りください

お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守っていたきたい事項を記載しました。正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、本紙には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する注意事項も記載されています。パソコンの故障/トラブルや、データの消失・破損または、取り扱いを誤ったために生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承ください。

使用している表示と絵記号の意味

警告表示の意味

- 警告** 絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の注意事項を守らないと、使用者が死亡または、重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。
- 注意** この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

絵記号の意味 △ ◎ ● の中や近くに具体的な指示事項が描かれています。

- △ 警告・注意を促す内容を示します。(例：△ 感電注意)
- ◎ してはいけない事項 (禁止事項) を示します。(例：◎ 分解禁止)
- しなければならない行為を示します。(例：● プラグをコンセントから抜く)

警告

- 強制** 本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メーカーが提示する警告や注意指示に従ってください。
- 分解禁止** 本製品の分解・改造・修理を自分で行しないでください。
火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りすることがあります。
- 強制** 電気製品の内部やケーブル、コネクタ―類に小さなお子様の手が届かないように機器を配置してください。
さわってけがをする恐れがあります。
- 強制** 小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。
- 禁止** 濡れた手で本製品に触らないでください。
電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続されていなくても、本製品の故障の原因となります。
- 電源プラグを 抜く** 煙が出たり変な臭いや音がしたら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 水場での 使用禁止** 風呂場など、水分や湿度が多い場所では、本製品を使用しないでください。
火災になったり、感電や故障する恐れがあります。
- 電源プラグを 抜く** 本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異物が内部に入ってしまったら、パソコンおよび周辺機器の電源スイッチをOFFにし、コンセントから電源プラグを抜いてください。
そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 禁止** 筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。熱がこもると故障の原因となりますので、次の事項は行わないでください。
 - ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
 - ・本製品に布などをかぶせないでください。

本製品について
この装置は、クラスB情報技術装置です。
この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

VCCHB

受信障害について
ラジオやテレビジョン受信機(以下、テレビ)などの画面に発生するチャタツキ、ゆがみがこの商品による影響と思われるなら、パソコンの電源スイッチをいったん切ってください。電源スイッチを切るることにより、ラジオやテレビなどが正常に回復するようでしたら、以後は次の方法を組み合わせて受信障害を防止してください。
・本機と、ラジオやテレビ双方の向きを変えてみる
・本機と、ラジオやテレビ双方の距離を離してみる

切り取り

保証書

この製品は厳密な検査に合格してお届けしたものです。
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、この保証書に記載された期間、条件のもとにおいて修理をいたします。
・修理は必ずこの保証書を添えてご依頼ください。
・この保証書は再発行致しませんので大切に保管してください。

株式会社バッファロー

本社 460-8315 名古屋市中区大須三丁目30番20号 赤門通ビル

お 名 前	フリガナ
ご 住 所	〒 TEL: () -

製 品 名	DT-T70/U2
保証期間	ご購入日より1年間
ご購入日	年 月 日
※販売店様記入欄	ご購入日が確認できる書類(シシートなど)を添付の上、修理をご依頼ください。

※以下は弊社内での業務連絡として使用しますのでお客様はご記入さらないでください。

年 月 日	サ ー ビ ス 内 容	担 当

切り取り

(4)


DT-T70/U2 ユーザーズマニュアル

2011年4月1日 初版発行 発行 株式会社バッファロー

(1)

次のページへつづく

■ アンテナケーブルの接続



※アンテナケーブルを壁のアンテナ端子に接続できない場合や、壁にアンテナ端子がない(アンテナケーブルが壁からでている)場合は、別途変換アダプター等をご用意ください。

※すでに壁のアンテナ端子とテレビを接続している場合は、市販のアンテナ分配器をご利用ください。アンテナ分配器を利用すると、本製品とテレビのどちらも接続できるようになります。

※BS/110度CS放送が混合されていない地デジのみのアンテナケーブルを接続しても、本製品を使用することができますが、その場合BS/110度CS放送の視聴、録画は行えません。

5 画面の指示に従って、PCastTV 3をインストールします。

※お使いのパソコン環境によっては、[パソコン再起動のお願い]画面が表示されることがあります。このようなときは、表示された手順に従って本製品を取り出し、パソコンを再起動してください。再起動後、手順 ❷ からインストールをやり直してください。

6 「今すぐ再起動しますか？」と表示されたら、[はい]をクリックして、パソコンを再起動します。

7 デスクトップ画面の[PCastTVの初期設定]アイコンをダブルクリックします。

8 画面の指示にしたがって、お住まいの郵便番号・地域の設定、チャンネルの検索、G-Guide番組表の更新時刻を設定します。

※チャンネル取得には、数分〜数十分かかります。

以上で取り付けとソフトウェアのインストールは完了です。

❶ メモ

ドライバーをインストールすると、[デバイスマネージャ] に本製品が次のように登録されます。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]

・**BUFFALO DT-T70/U2 Video Capture**

※[デバイスマネージャ] は、次の方法で表示できます。

[マイコンピュータ(またはコンピュータ)] を右クリック→[管理] をクリック→[デバイスマネージャ] をクリックします。

※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、パソコンを再起動してください。再起動後も「！」が付いているときは、付属CDのオーディオナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-T70/U2 ドライバー] を選択し、[削除開始]を行った後、再度インストールを行ってください。

※本製品を使用するには、パソコンにスピーカーが接続されている必要があります(USB接続のサウンド機能およびBluetoothなどのデジタルオーディオ機器は非対応です)。

右上へつづく

■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行うことは禁じられております。

■BUFFALOTMは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、TM、[®]、[©]などのマークは記載していません。

■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があります。現に購入された製品とは一部異なることがあります。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万が一不備な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お問い合わせになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。

■本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器としての使用またはこれらに組み込んだるの使用は意図されていません。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねます。設備や設計、制御システムなどにおいて、冗差設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設計など、安全設計に万全を期されるようご留意願います。

■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。

■本製品(付属品等を含む)を輸出または提供する場合は、外国為替及び外国貿易法および米国輸出管理関連法規等の規制をご確認の上、必要な手続きをおとりください。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。

■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合には、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破損に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。

■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。


ステップ4 パソコンでテレビを楽しもう

PCastTV3を使ってテレビ番組を視聴/録画/再生をしてみましょう。


■ PCastTV3の起動と終了

デスクトップ画面のアイコンをダブルクリックすることで起動できます。

※[スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[PCastTV3]→[PCastTV 3]を選択することででも起動することができます。













終了する場合は、PCastTV3画面右上のをクリックしてください。

■ PCastTV3の画面



操作パネルの各ボタン操作

PCastTV3での各ボタン操作は次の通りです。

ボタン	内容
地デジ	視聴している番組を地上デジタル放送に切り替えます。
BS	視聴している番組をBSデジタル放送に切り替えます。
CS	視聴している番組を110度CSデジタル放送に切り替えます。
番組表	Gガイドによる電子番組表を表示します。
録画番組	録画した番組の一覧を表示します。
予約一覧	予約している番組一覧を表示します。
dデータ	視聴している番組のデータ放送を表示します。
字幕表示	字幕放送対応の番組を視聴の場合、字幕の表示/非表示を切り替えます。
番組情報	視聴している番組の情報を表示します。
	表示しているチャンネルを変更します。
	録画を開始します。録画中は、録画停止となります。
	タイムシフト再生を開始/一時停止します。 ※視聴の画質設定は、DPモードとなります。
	録画した番組の再生を停止、タイムシフト再生を停止します。
	録画した番組を再生します。再生中は、一時停止となります。
	録画した番組の再生時に巻き戻しをします。
	録画した番組の再生時に早送りをします。 ※画質設定がHP2〜15、SP4〜24モードに設定されている場合、2倍速再生時に音声を出力することはできません。
	前へスキップします。スキップする時間は設定画面にて15秒、30秒から選択できます。
	クリックすると消音します。もう一度クリックすると消音を解除します。
	音量を調節します。
	シークバーをドラッグ&ドロップすることで、再生位置を任意に変更できます。
	チャンネル名、番組名または録画番組名、時刻または再生時間を表示します。

画質設定の変更

視聴や録画の画質は、[スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[PCast設定ツール]→[PCast設定ツール]で変更することができます。

画質の設定を変更することにより、きれいな状態で視聴したり、少ない容量で番組を録画することもできます。

画質	フォーマット	解像度	ビットレート
DP(バスルー)	MPEG-2 TS	放送波を維持	24 Mbps(BS/110度CS)、17 Mbps(地上波)
HP2		1440×1080	12 Mbps
HP3			8 Mbps
HP5			4.8 Mbps
HP7			3.4 Mbps
HP10			2.4 Mbps
HP12	MPEG-4 (AVC/H.264)	1280×720	2 Mbps
HP15			1.6 Mbps
SP4			6 Mbps
SP8			3 Mbps
SP16			1.5 Mbps
SP24		720×480	1 Mbps
XP			9.8 Mbps
SP	MPEG-2 TS		5.2 Mbps
LP			2.8 Mbps

画面で見るマニュアルの読み方

「PCastTV3 ヘルプ」

付属ソフトウェアの使用法や注意事項などは、ソフトウェアのヘルプを参照してください。ヘルプは次の手順で見ることができます。

ヘルプの表示方法 [スタート]→[(すべての)プログラム]→[BUFFALO]→[PCastTV3]→[PCastTV3 ヘルプ]を選択します。

ヘルプの内容 「番組視聴手順」「録画予約手順」「録画番組視聴手順」「困ったときは」「用語集」など

制限事項

本製品には次の制限事項があります。

- 放送の録画データは、著作権保護のために暗号化されています。そのため録画した番組を再生するには、本製品(録画時に使用したチューナー)をあらかじめパソコンに接続しておく必要があります。また録画時と同じドライブ名、フォルダ名でないと再生することができません。本製品を修理・交換した場合、以前に録画した番組の再生・ムーブが行えなくなります。またパソコンを修理・交換した場合でも再生、ムーブできないことがあります。
- 書き込み動作確認済みのBD/DVDドライブについては、弊社ホームページ(buffalo.jp)にてご確認ください。
- BD/DVDメディアへの書き込みで使用される本製品のAACS/CPRM鍵の期限は初回出荷から5年です。期限を越えた製品では鍵が無効化され、BD/DVDメディアへ書き込みすることができません。
- PCastTV3を使用するには、コンピューターの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名ではPCastTV3を使用できません。
- 画質設定HP2〜15、SP4〜24で録画した番組は、DVDへムーブすることはできません。
- 画質設定DP以外に設定している場合、BS/110度CSの降雨対応放送を視聴することはできません。
- 番組がマルチビデオストリームの場合、メインストリームのみ画質設定を変えて録画することができます。

- 地デジ映像の画面出力対応表

		ディスプレイ仕様				
		HDCCP対応	HDCCP非対応	一体型PC		
		DVI接続	アナログRGB接続	DVI接続	アナログRGB接続	内部接続
グラフィック仕様	HDCCP対応	COPP対応	○	△※	×	△※
		COPP非対応	×	×	×	×
	HDCCP非対応	COPP対応	×	△※	×	○
		COPP非対応	×	×	×	×

※上の表は、著作権保護されている地デジ映像を画面に出力できる組み合わせを示したものです。表中の組み合わせを満たしている場合でも、パソコンの再生能力の問題からご視聴いただけないことがあります。

※著作権保護に対応するには、パソコン本体のグラフィックドライバーを最新にしてください。

※マルチディスプレイには対応しておりません。

地上デジタルテレビ放送の視聴について

○地上デジタルテレビ放送は、アナログ放送とは異なる方式のため、従来の環境ではご覧いただけない場合があります。ご利用前に受信可能な環境をご確認ください。

○電波の受信状態が不安定な場合、映像が途切れたりブロックノイズが現れたりすることがあります。詳しくは「社団法人 デジタル放送推進協会(Dpa)」地デジを見るには」をご覧ください。
http://www.dpa.or.jp/

アンインストール

本製品に付属のソフトウェアが不要になったときは、次の手順でアンインストールします。

DT-T70/U2ドライバーおよびPCastTV3

付属CDのピーキャストナビゲータで[ソフトウェアの追加と削除]-[ソフトウェアの削除]-[DT-T70/U2ドライバー]または[PCastTV3]を選択し、[削除開始]をクリックしてください。

PCastTV設定ツール

Windows 7/Vistaでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムと機能(またはプログラムのアンインストール)]-[BUFFALO PCastTV設定ツール]を選択し、[アンインストール](またはアンインストールと変更)をクリックします。

Windows XPでは[スタート]-[コントロールパネル]-[プログラムの追加と削除]-[BUFFALO PCastTV設定ツール]を選択し、[削除]または[変更と削除]をクリックします。

困ったときは

以下のような症状が起きたときは、次の対処方法をお試しください。

- 「**HDCCP非対応のグラフィックカードまたはディスプレイにパソコンが接続されています。」と表示された後視聴できません。**

上記の制限事項中「地デジ映像の画面出力対応表」に記載のようにHDCC、COPPの対応をご確認ください。ご使用のパソコンのグラフィックがCOPPに対応していない場合は、グラフィックドライバーのアップデートをすることで、COPPに対応することがあります。タスクトレイに常駐している他のソフトウェアを終了または停止し、PCastTV3のみで動作を確認してください。

- 「**受信レベルが低下しているため正常に映像/音声を表示できません。」と表示され視聴できません。**

受信レベルが地デジ 16 dB、BS/110度CS 8 dB以下になった場合に 표시됩니다。受信レベルは、PCastTV3のビデオ画面を右クリックし、表示されたメニューから[受信レベルを表示する]で確認できます。

アンテナの向きを調整し受信レベルを地デジ 20 dB、BS/110度CS 16 dB以上に してください。アンテナケーブルを分岐している場合は、分岐せずに接続してお試しください。またはアンテナケーブルに市販のブースターを接続してお使いください。

- 音声は出力されますが映像が表示されません。**

PCastTV3およびドライバーを一度アンインストールして、再度インストールしてください。お使いのグラフィックボードのドライバーが古い場合は、最新のバージョンへアップデートしてください。本製品の他に接続している機器がある場合は、取り外して本製品のみに接続してお試しください。Windows XPをお使いの場合、PCastTV3画面を右クリックし、表示されたメニューから[設定]を選択してください。[高度な設定]-[映像が表示されない場合の設定を行う]をクリックしてチェックマークを表示させ、[OK]をクリックすることで症状が改善することがあります。

本製品の取り外しかた

本製品をパソコンから取り外すときは、PCastTV3を終了してから取り外してください。

製品仕様

最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo.jp)を参照してください。

インターフェース	USB2.0 HighSpeed (パソコンに標準搭載されていること)
受信ch	UHF : 13～62 ch、VHF : 1～12 ch BS/110度CS : BS1～BS23、ND1～ND24 CATV : C13～C63(バススルー方式に対応)
TV音声	ステレオ/2ヶ国語
アンテナ入力	専用コネクタ
電源	DC 5 V (USB/バス)
消費電力	最大 2.1 W以下
電源管理	ACPI (S3) 対応
外形寸法	12×73×105 mm (突起部を除く)
重量	約 65 g (本体のみ、付属品を含まず)
動作環境	温度 : 0～40 ℃ 湿度 : 20 %～85 % (結露なきこと)
対応機種	CPU
	Intel E6300 同等以上のCPU ※データ放送視聴時Dual Core以上のCPU推奨
	メモリー
	Windows 7/ Vista 1 GB以上、Windows XP 768 MB以上 ※1 GBまたは768 MBでお使いのときは、他のアプリケーションは全て終了してください。
	ハードディスク
	付属ソフトウェアのインストールに約60 MBの空き容量が必要です。録画する場合は、録画データの保存用に別途空き容量が必要です。※BD/DVDメディアに書き込みをする場合、別途書き込みをするファイルと同等の空き容量が必要です。
対応機種	グラフィックカード
	COPPに対応しているドライバーが使用可能なこと。DVI接続の場合は、HDCCP対応必須。PCI Express対応のグラフィックカード推奨。
	ディスプレイ
	解像度 : 1024×768以上 DVI接続 : HDCCPにディスプレイ/グラフィックカードが対応していること D-Sub接続 : 表示可能(表示映像が52画面素以下に制限) ※アナログディスプレイを使用している場合は、画質設定のHP2～15は選択できません。 ※マルチディスプレイには非対応です。
	サウンド
	アナログ出力を搭載し、Direct Soundに対応しているサウンドカード ※USB接続スピーカーおよびデジタル出力のオーディオ機器、S/PDIFは非対応です。
対応パソコン	USB2.0ポートを標準搭載した DOS/V機 (OAG仕様)
	※Intel 915以降、Radeon Xpress1100以降、または同等のチップセットを搭載していること。
対応OS	Windows 7 (32 bit、64 bit)、Windows Vista ServicePack1以降 (32 bit、64 bit)、Windows XP ServicePack2以降

※パソコン環境や接続インターフェースによってはコマ落ち/音飛びなどが発生することがあります。

※本製品は双向方向サービスには対応しておりません。

※本ソフトウェアはCommand 技術に準拠しています。

※この製品は" Embedded Memory with Playback and Recording Function System" (以下 " EMMPR") 規格に準拠して製造されています。コンテンツ保護方式として " MagicGate Type-R for Secure Video for EMPR" を利用しています。

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条項に同意いただける場合は保証契約が取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく既に発生した弊社にこの返却下さい。なお、この約款により、お客様の法的上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用法に基づいて製品を作業させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が修理を行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「無償保証」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理をお約束するをいいます。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様が自ら修理して弊社が行う当該故障箇所の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が販売して梱包されたもののうち、本条約款にいう付属品および部品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理や交換される際に、保管書をご提供がない場合。
3 ご表示頂いた保証書が、紛失および偽造品と判明した場合等の重要事項が未記入または修正されていること等により、偽造された疑いのある場合。または保証書に表示されるシリアルナンバー等の重要事項が消失、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 保証書が保証書にご購入日の証明をされていない場合。またはお客様のご購入日を認定できる書類(レシートなど)が添付されていない場合。
5 お客様が保証書をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の誤り、不適当な交換もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雷、暴風、その他の天災地災、または、異常電圧などの外部的原因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然経年または自然劣化により、消耗部品を取り換える場合。

第3条(修理)

- お客様の同意による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
1 製品の故障が判明した場合、お客様が弊社のマニュアルに記載の弊社サポートセンターへご連絡いただくか、同記載の修理ホームページにて修理をお申しください。その際、弊社から製品の送付先をご案内いたします。ご送付時には宅配便など送付先が異なる方法でご送付ください。修理は必ず修理終了後に完了します。送付は送付先が確定とさせていただきます。
2 修理は、製品の分解または修理の依頼もしくは修理により行います。但し、万一、修理が故障箇所のみまたは修理費用/製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同程度またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させていただきます。
3 ハードディスク等のデータ記録装置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は保証書または保証書に添付されたデータについてバックアップを作成いたしません。また、弊社は当該データの復旧、消失などにつき、一切の責任を負いません。

- 無償修理により、交換された当該部品または当該部品等は、弊社にて適度廃棄処分させていただきます。
- 無償修理により、交換された当該部品または当該部品等についても、弊社にて適度廃棄処分させていただきますが、修理をご依頼された際に、お客様からお買い上げ頂いた、当該部品等へ適用いたします。但し、修理の完了と適用に同意しない場合は、ご留意ください。

第4条(免責事項)

お客様がご購入された製品について、弊社に設置または重大な過失があった場合を除き、無償不実行または不実行後に基づく損害賠償責任は、当該製品が購入された後を限りません。
2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵に起因した場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修理しまたは修理のしない製品または同等品と交換致しますが、当該製品に基づき損害賠償責任は保証されません。
3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置について、記載されたデータの消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効期間)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社にはいかなる保証もありません。